



ZONE banc easy connect

↑ = PRISE AIR NEUF  
 ↓ = EXTRACTION DE L'AIR VICIE  
 ○ = BOUCHE DE SOUFLAGE  
 ○ = BOUCHE D'EXTRACTION  
 □ = CAISSON DE REPARTITION D'INSUFLATION de l'air neuf  
 □ = CAISSON DE CENTRALISATION D'EXTRACTION de l'air vicié

Tableau ELEC

Installations existantes SOLTEA SOLAIRE PV  
Raccordement sextérieurs (ONDULEURS, coffret AC, coffret DC, comptage)

PLAN D'IMPLANTATIONS – zones de réalisations MC TER